



### 紙ジャケット2つ折

縦 127mm、横 139mm、背幅 4mm




### 紙ジャケット2つ折ダブルポケット

縦 127mm、横 139mm、背幅 4mm




### 紙ジャケット2つ折ピン留

縦 127mm、横 139mm、背幅 4mm




### 紙ジャケット2つ折ピン留ポケット

縦 127mm、横 139mm、背幅 4mm




### 紙ジャケット3つ折

縦 127mm、横 139mm、背幅 4mm




### 紙ジャケット2つ折大判シングル(内袋付)

縦 135mm、横 135mm、背幅無し




### 紙ジャケット2つ折大判(内袋付)

縦 135mm、横 135mm、背幅 7mm




### 紙ジャケットひも綴じ2P

縦 125mm、横 125mm、  
背幅無し(ひも色：白、赤、黒から選択)




### 紙ジャケットひも綴じ8P

縦 125mm、横 125mm、  
背幅無し(ひも色：白、赤、黒から選択)




### デジトレイ 2つ折

縦 125.5mm、横 141mm、背幅 7mm  
トレイ色：白、黒、透明から選択



### デジトレイ 2つ折ポケット

縦 125.5mm、横 141mm、背幅 7mm  
トレイ色：白、黒、透明から選択



### デジトレイ 3つ折

縦 125.5mm、横 141mm、背幅 7.5mm  
トレイ色：白、黒、透明から選択



### デジトレイ 3つ折中央トレイ

縦 125.5mm、横 141mm、背幅 7.5mm  
トレイ色：白、黒、透明から選択

